



OLI - NATURA HS Profiöl

OLI-NATURA HS Profesjonalny olej jest olejem High-Solid o bardzo dużej wytrzymałości, na bazie modyfikowanych naturalnych żywic. Do profesjonalnego stosowania na drewniane parkiety i podłogi wewnątrz pomieszczeń o wysokiej zawartości szlachetnych olejów roślinnych, które podkreślają naturalną barwę drewna. Powierzchnie impregnowane OLI-NATURA HS Profesjonalny olej są antystatyczne, łatwe w utrzymaniu czystości jak również trwałe w użytkowaniu, poza tym odporne na wodę i chemikalia stosowane w gospodarstwie domowym. Ze względu na wysoką zawartość ciał stałych ok. 98 % przy stosowaniu na dużych powierzchniach zaleca się obróbkę maszyną tarczową.

Właściwości

- polecany niemal do wszystkich gatunków drewna
- łatwy w stosowaniu maszynowo lub ręcznie
- wyjątkowa wydajność
- impregnuje i chroni
- powierzchnia bezpieczna przy chodzeniu
- Giscode Ö20

Normy

- spełnia wymagania EU-Decopaint
- DIN 53160 (Odporność na ślinę i pot)
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek)
- nie zawiera formaldehydu i rozpuszczalników aromatycznych
- nie zawiera środków biobójczych i konserwujących

Zakres stosowania

Do podstawowego stosowania na deski, podłogi drewniane, korkowe i parkiety. Polecany również na podłogi z płyt OSB i okleiny. Jednak działanie może być ograniczone.

Oznaczenie handlowe

OLI- NATURA HS Profiöl 710 018 06
Wielkość opakowania 5/1 ltr

Baza surowcowa

Modyfikowane oleje roślinne jak olej, bezołowiowe środki ułatwiające schnięcie.

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 30 ° C

Oznakowanie

Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Wskazówki stosowania / Aplikacja:

Nanoszenie wałkiem lub pędzlem:

1. Niezależnie czy stara czy nowa jest podłoga w obu przypadkach obowiązuje zasada, drewno musi być wyszlifowane stopniową granulacją 80/100/120 oraz powinno być czyste, suche, pozbawione tłuszczów, olejów, wosków i pyłu szlifierskiego. Przy podłogach przed końcowym szlifowaniem ewentualnie szczeliny wyszpachlować OLI-Fugenkitt wymieszanym z pyłem drzewnym.
2. Olej przed użyciem dobrze wymieszać/ wstrząsnąć i ostrożnie pociąć na powierzchnię. W zależności od chłonności podłoża zużycie wynosi ok. 40 – 80 g/m² na jedną warstwę. Następnie rozprowadzić równomiernie cienką warstwą za pomocą szczotki, płaskiego pędzla, szpachli lub wałkiem moherowym. Przy dużych powierzchniach obrabiać zawsze partiami.
3. Olej pozostawić 20 – 30 minut i ewentualnie uzupełnić olej w tych miejscach gdzie szybciej wchłonął. Następnie za pomocą tarczowej maszyny i założonego zielonego pąda rozprowadzać materiał tak długo aż cała powierzchnia będzie nasycona i nie wilgotna. Nadmiar materiału zebrać gumową wycieraczką.
4. Po ok. 1 godzinie ostatecznie wypolerować tarczową maszyną z założonym białym padem lub bawełnianą szmatką.
5. W zależności od wilgotności powietrza i temperatury olej jest utwardzany po 2-3 dniach. W tym czasie należy unikać kontaktu z wodą.

Uwagi:

- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej 12 °C
- Dane dotyczące schnięcia odnoszą się do normalnych warunków przy 20 °C i 50 % wilgotności względnej
- Na zewnątrz nie stosować przy wilgotnej pogodzie ani w bezpośrednim działaniu promieniowania słonecznego
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki i pady natychmiast po użyciu wysuszyć w stanie rozwieszonym lub przechowywać w wodzie.
- Uszkodzone miejsca dobrze wyszlifować i nanieść oleju-wosk 1 – 2 warstwy

Można lakierować lakierami parkietowymi OLI-AQUA FLEX, OLI-AQUA BUSINESS, OLI-AQUA TOP.

Lakierowanie możliwe po schnięciu przez noc. Lakierowanie w pełnym systemie. Bliższe informacje znajdziecie Państwo w kartach danych technicznych odpowiednich lakierów.

Dalsza obróbka i pielęgnacja:

Do podstawowej pielęgnacji i odświeżenia należy stosować OLI-NATURA wosk pielęgnacyjny. Do normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA mydło do drewna .