



OLI-NATURA Pflegeöl | Olej do Pielęgnacji

OLI-NATURA Pflegeöl jest głęboko działającym, szybko schnącym olejem do pielęgnacji i odświeżania naturalnych olejowanych powierzchni drewna, parkietu i podłóg korkowych. Czyści, pielęgnuje oraz zapewnia olejowanej powierzchni głębię i blask. Przemysłowo olejowany parkiet jest dodatkowo zabezpieczony przed wilgocią na krawędziach i fugach. Oferujemy olej w wersji bezbarwnej, jak również w kolorze białym.

Właściwości

- nie przyciąga kurzu
- aktywna dyfuzja
- łatwy w stosowaniu
- szybko schnący
- antystatyczny
- Giscode Ö 60

Zakres stosowania

Do pielęgnacji wszystkich olejowanych powierzchni drewna, parkietów i podłóg korkowych wewnątrz pomieszczeń.

Oznaczenie handlowe

OLI-NATURAPflegeöl naturalny	710 030 88
OLI-NATURAPflegeöl biały	710 030 99

Wielkość opakowania 1 ltr

Baza surowcowa

Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, węglowodory izoparafinowe farmaceutycznej jakości, bezołowiowe środki ułatwiające schnięcie

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 24 miesiące przy temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż +30°C.

Oznakowanie

Oznakowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują Państwo w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-natura.de.


Stosowanie/Aplikacja

1. Drewno oczyścić na sucho. Następnie w celu usunięcia pozostałości środków pielęgnacyjnych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na przyczepność zetrzeć na wilgotno przy pomocy OLI-NATURA Holzseife - mydła do drewna postępując zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Olej pielęgnacyjny dobrze wymieszać i nałożyć cienko na powierzchnię bawełnianą szmatką. Zużycie wynosi ok. 10-20 g/m².
3. Następnie przy mniejszych powierzchniach wypolerować suchą -nie pozostawiającą strzępków szmatką, przy większych powierzchniach talerzową maszyną polerską z założonym białym padem. Przy bardziej zniszczonych powierzchniach zaleca się podczas renowacji przed wypolerowaniem pozostawienie oleju na 10 do max. 60 minut.

Uwagi

OLI-NATURA olej pielęgnacyjny nanosić częściowo i spolerować na całej powierzchni (bawełnianą szmatką lub froterką) do uzyskania jednolitego pięknego wyglądu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na pozostający nadmiar materiału, który w takim przypadku należy zebrać.

Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki/pady po użyciu natychmiast oczyścić lub przechowywać w wodzie.

 Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne nie są zobowiązujące. Opierają się na naszych doświadczeniach praktycznych i zgodne z obecnym stanem wiedzy. Nie zwalnia to kupującego od sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności i zastosowania. Niniejszym wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność. Data: 21.04.2010